

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-1782-klej-do-membran-dachowych-p-755.html>

BOSTIK 1782 - 5L - Klej do membran dachowych PVC

Cena brutto	389,00 zł
Cena netto	316,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	30022060
Kod EAN	7311020003654
Producent	Bostik
Opakowanie	5l

Opis produktu

Bostik CONTACT ADHESIVE 1782 - Profesjonalny klej do membran dachowych PVC

Szukasz niezawodnego rozwiązania do **klejenia membrany dachowej PVC**? Potrzebujesz **kleju do membran PVC**, który zapewni trwałe i szczelne połączenie w każdych warunkach atmosferycznych? Bostik CONTACT ADHESIVE 1782 to jednoskładnikowy, płynny **klej do membrany PVC**, stworzony na bazie kauczuku nitrylowego i żywic syntetycznych, dedykowany specjalnie do membran dachowych z PCW i materiałów o podobnej charakterystyce. Ten profesjonalny **klej do membran PVC** to gwarancja solidności i długowieczności Twojego dachu.

Kluczowe korzyści kleju do membran PVC Bostik CONTACT ADHESIVE 1782

Bostik CONTACT ADHESIVE 1782 to **klej do membran PVC**, który wyróżnia się szeregiem kluczowych zalet, czyniąc go idealnym wyborem dla profesjonalistów i wymagających użytkowników. Jego płynna konsystencja zapewnia wyjątkową łatwość aplikacji i precyzyjne dozowanie, co jest niezwykle istotne przy **klejeniu membrany dachowej**. Dzięki temu, **klej do membrany PVC CONTACT ADHESIVE 1782** umożliwia dokładne i równomierne pokrycie klejonych powierzchni, minimalizując ryzyko niedokładności i zapewniając optymalną siłę wiązania.

Szybki czas schnięcia to kolejna istotna korzyść tego **kleju do membran PVC**. Formuła oparta na szybko odparowujących rozpuszczalnikach skraca czas oczekiwania, przyspieszając proces **klejenia membrany dachowej** i pozwalając na szybsze zakończenie prac dekarских. Co ważne, **klej do membrany PVC Bostik CONTACT ADHESIVE 1782 nie wymaga aktywacji**, co dodatkowo upraszcza i przyspiesza aplikację.

Po wyschnięciu, **klej do membran PVC CONTACT ADHESIVE 1782** staje się **bezbarwny i praktycznie niepalący**. Ta cecha jest szczególnie ważna w estetycznych zastosowaniach, gdzie widoczne ślady kleju są niepożądane. Dodatkowo, **klej do membran PVC Bostik CONTACT ADHESIVE 1782 wykazuje doskonałą przyczepność do wielu rodzajów powierzchni**, co rozszerza zakres jego zastosowań. Możesz go z powodzeniem używać nie tylko do **klejenia membrany dachowej PVC**, ale również do łączenia PCW z innymi materiałami, takimi jak stal, metale, drewno, materiały drewnopochodne, beton, ceramika budowlana, a nawet skóra i tkaniny.

Odporność na ekstremalne warunki to kolejna mocna strona tego **kleju do membran PVC**. CONTACT ADHESIVE 1782 charakteryzuje się **dobrą odpornością na środki chemiczne**, w tym naftę, oleje, alkohole, rozcieńczone kwasy i zasady. Co najważniejsze w kontekście **klejenia membrany dachowej**, **klej do membran PVC Bostik CONTACT ADHESIVE 1782 wykazuje wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne**. Jest **praktycznie nierozpuszczalny w wodzie i wysoce odporny na starzenie**, co gwarantuje trwałość połączenia **membrany dachowej** przez długie lata, niezależnie od pogody.

Podsumowując, **klej do membran PVC Bostik CONTACT ADHESIVE 1782** to:

- **Płynny klej kontaktowy** - łatwy w aplikacji i precyzyjny w dozowaniu.
- **Szybkoschnący** - przyspiesza prace dekarские.
- **Bezbarwny i niepalący** - estetyczne wykończenie.

- **Uniwersalny** - przyczepny do wielu powierzchni.
- **Odporny chemicznie** - trwały w kontakcie z różnymi substancjami.
- **Wysoce odporny na warunki atmosferyczne i starzenie** - gwarancja długowieczności **klejenia membrany dachowej**.

Zastosowanie kleju do membran dachowych PVC

Bostik CONTACT ADHESIVE 1782 to **klej do membran PVC** o szerokim spektrum zastosowań, idealny do **klejenia membrany dachowej** i nie tylko. Jego uniwersalność sprawia, że znajdzie zastosowanie w wielu projektach budowlanych i wykończeniowych.

Główne zastosowania **kleju do membran PVC** Bostik CONTACT ADHESIVE 1782:

- **Klejenie membran dachowych z PCW** i tworzyw podobnego typu na zewnętrznych elementach dachu, takich jak:
 - Attyki
 - Ściany z betonu
 - Ściany z cegły
 - Drewno OSB
 - Stal
- **Klejenie elementów wykończeniowych z PCW** w kombinacji z:
 - Stalą i metalami
 - Drewnem i materiałami drewnopochodnymi
 - Betonem
 - Tynkami
 - Kamieniem
- **Przemysł skórzany**
- **Przemysł meblowy**
- **Tapicerstwo**

Dzięki swojej wszechstronności, **klej do membran PVC** Bostik CONTACT ADHESIVE 1782 jest niezastąpiony w **klejeniu membrany dachowej**, elementów wykończeniowych, a także w wielu innych aplikacjach przemysłowych i rzemieślniczych.

Rodzaje powierzchni - Idealny klej do PCW i materiałów pokrewnych

Klej do membran PVC Bostik CONTACT ADHESIVE 1782 został zaprojektowany z myślą o **klejeniu membrany dachowej** wykonanej z PCW i tworzyw sztucznych o podobnych właściwościach. Jednak jego doskonała przyczepność rozciąga się na szeroką gamę innych materiałów, czyniąc go prawdziwie uniwersalnym **klejem do membran PVC** i nie tylko.

Klej do membran PVC Bostik CONTACT ADHESIVE 1782 idealnie łączy:

- **PCW i tworzywa sztuczne podobnego typu** - główna dedykacja produktu, zapewniająca optymalne **klejenie membrany dachowej**.
- **Stal i metale** - umożliwia łączenie elementów PCW z konstrukcjami metalowymi.
- **Beton** - doskonały do **klejenia membrany dachowej** do podłoży betonowych.
- **Ceramika budowlana** - przyczepny do cegieł, pustaków i innych materiałów ceramicznych.
- **Drewno** - łączy PCW z drewnem i materiałami drewnopochodnymi, takimi jak OSB.
- **OSB i tym podobne materiały drewnopochodne** - idealny do **klejenia membrany dachowej** na podłożach z płyt OSB.
- **Skóra** - znajduje zastosowanie w przemyśle skórzanym.
- **Tkaniny** - przydatny w tapicerstwie i innych aplikacjach tekstylnych.

Szeroki zakres kompatybilnych powierzchni sprawia, że **klej do membran PVC** CONTACT ADHESIVE 1782 to wszechstronne rozwiązanie, które sprosta wymaganiom różnorodnych projektów **klejenia membrany dachowej** i innych zadań.

Przygotowanie powierzchni przed klejeniem membrany dachowej

Aby **klejenie membrany dachowej** przy użyciu **kleju do membran PVC** Bostik CONTACT ADHESIVE 1782 było trwałe i efektywne, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie powierzchni. Prawidłowe przygotowanie podłoża ma bezpośredni wpływ na siłę wiązania i długowieczność połączenia **membrany dachowej**.

Zalecenia dotyczące przygotowania powierzchni przed **klejeniem membrany dachowej**:

- **Powierzchnie muszą być suche** - wilgoć osłabia przyczepność **kleju do membran PVC**.
- **Powierzchnie muszą być płaskie i równe** - nierówności utrudniają równomierne rozprowadzenie **kleju do membran PVC** i mogą prowadzić do słabszych połączeń.
- **Powierzchnie muszą być spasowane** - dokładne dopasowanie elementów przed **klejeniem membrany dachowej** zwiększa powierzchnię kontaktu i siłę wiązania.
- **Powierzchnie muszą być zwarte** - luźne i sypiące się podłoża należy wzmocnić lub usunąć.

- **Powierzchnie muszą być niepyłące** - pył i kurz ograniczają przyczepność **kleju do membran PVC**.
- **Powierzchnie muszą być bez kurzu, rdzy, starych czy słabo związanych powłok lakierowych, smarów, wosków, olejów itp.** - zanieczyszczenia należy usunąć, aby **klej do membran PVC** mógł skutecznie przylegać do podłoża.

Dodatkowe wskazówki dotyczące przygotowania powierzchni:

- **Powierzchnie z połyskiem zmatowić** - zmatowienie zwiększa chropowatość powierzchni, poprawiając przyczepność **kleju do membran PVC**.
- **Powierzchnie gumowe zszorstkować** - szorstkowanie gumy również zwiększa powierzchnię kontaktu i poprawia wiązanie.
- **Na koniec odtłuścić** - odtłuszczenie usuwa resztki zanieczyszczeń i zapewnia optymalne warunki dla **klejenia membrany dachowej**.

Przestrzeganie tych zasad przygotowania powierzchni jest niezbędne, aby **klejenie membrany dachowej** za pomocą **kleju do membran PVC Bostik CONTACT ADHESIVE 1782** przyniosło oczekiwane rezultaty i zapewniło trwałe, szczelne połączenie.

Sposób użycia kleju do membran PVC - Metody aplikacji

Klej do membran PVC CONTACT ADHESIVE 1782 oferuje różnorodne metody aplikacji, dostosowane do specyfiki **klejenia membrany dachowej** i preferencji użytkownika. Przed przystąpieniem do **klejenia membrany dachowej**, należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami i wybrać odpowiednią metodę aplikacji.

Przed użyciem starannie wymieszać klej.

Metody aplikacji kleju do membran PVC CONTACT ADHESIVE 1782:

1. **Aplikacja dwustronna - na mokro:**
 - Nałożyć równomiernie **klej do membran PVC** na obie powierzchnie przeznaczone do **klejenia membrany dachowej**.
 - Pozostawić do wstępnego wyschnięcia na 5-10 minut (gotowość ocenić za pomocą „testu palca” - **klej do membran PVC** powinien być lekko lepki, ale nie mokry).
 - Ostrożnie połączyć elementy **membrany dachowej** i równomiernie docisnąć, aby usunąć powietrze.
2. **Aplikacja jednostronna - na mokro:**
 - Nałożyć **klej do membran PVC** na jedną z powierzchni.
 - Natychmiast połączyć klejone materiały i mocno docisnąć.
 - Metoda ta zapewnia niższy chwyt początkowy niż aplikacja dwustronna, ale jest wystarczająca, gdy przynajmniej jedna z powierzchni jest porowata.
 - Pełne utwardzenie **kleju do membran PVC** osiąga po 3-7 dniach od aplikacji.
3. **Aplikacja jednostronna - półwilgotna:**
 - Przeznaczona do **klejenia membrany dachowej** z cienkich arkuszy tworzyw sztucznych, które mogą się związać pod wpływem wilgoci.
 - Nałożyć **klej do membran PVC** równomiernie na podłoże, do którego będzie klejony arkusz **membrany dachowej**.
 - Pozostawić do wyschnięcia na około 4 minuty.
 - Rozwinąć arkusz **membrany dachowej** na półwilgotny **klej do membran PVC** i mocno docisnąć.
4. **Aktywacja termiczna:**
 - Nałożyć **klej do membran PVC** dwustronnie.
 - Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
 - Chronić powierzchnie pokryte **klejem do membran PVC** przed zabrudzeniem i zawilgoceniem. Tak przygotowane elementy **membrany dachowej** można przechowywać przez kilka dni.
 - Przed połączeniem, podgrzać obie powierzchnie do temperatury 100°C.
 - Natychmiast złączyć i docisnąć pod ciśnieniem. Można również umieścić połączone elementy w prasie, w temperaturze 100°C na 1-2 minuty.
5. **Aktywacja przy użyciu rozpuszczalnika:**
 - Nałożyć **klej do membran PVC** dwustronnie.
 - Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
 - Chronić powierzchnie pokryte **klejem do membran PVC** przed zabrudzeniem i zawilgoceniem. Tak przygotowane elementy **membrany dachowej** można przechowywać przez kilka dni.
 - W celu aktywacji **kleju do membran PVC**, przetrzeć powierzchnie pędzlem lub spryskać acetonem lub MEK.
 - Pozostawić na 30 sekund do odparowania rozpuszczalników.
 - Połączyć i docisnąć pod ciśnieniem.

Narzędzia do aplikacji:

Klej do membran PVC Bostik CONTACT ADHESIVE 1782 można nakładać za pomocą:

- **Pędzla** - do precyzyjnej aplikacji na mniejsze powierzchnie i detale **membrany dachowej**.
- **Wałka** - do szybkiego i równomiernego pokrywania większych powierzchni **membrany dachowej**. W przypadku

aplikacji wałkiem, **klej do membran PVC** można rozcieńczyć w razie potrzeby.

- **Natrysku** - do aplikacji na bardzo duże powierzchnie **membrany dachowej**. W przypadku aplikacji natryskowej, **klej do membran PVC** również można rozcieńczyć w razie potrzeby.

Ważne wskazówki dotyczące aplikacji:

- W przypadku nierównych i porowatych powierzchni, aplikacja jednowarstwowa **kleju do membran PVC** może być niewystarczająca. W takich przypadkach zaleca się aplikację wielowarstwową, z zachowaniem przerw na wyschnięcie warstw pośrednich (około 30 minut).
- Warstwa ostateczna **kleju do membran PVC** powinna schnąć około 5-10 minut przed złączeniem klejonych materiałów.
- W przypadku aplikacji wałkiem lub natryskiem, **klej do membran PVC** można rozcieńczyć zgodnie z potrzebami.

Wybierając **klej do membran PVC CONTACT ADHESIVE 1782**, inwestujesz w profesjonalne rozwiązanie do **klejenia membrany dachowej**, które gwarantuje trwałość, szczelność i łatwość aplikacji. Zaufaj sprawdzonej jakości i wybierz **klej do membran PVC CONTACT ADHESIVE 1782** - eksperta w **klejeniu membrany dachowej**!