

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-stix-a930-multi-faser-klej-do-wykładzin-zbrojony-włoknami-p-801.html>

## Bostik STIX A930 Multi Faser - klej do wykładzin zbrojony włóknami

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>378,83 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>307,99 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>30615779</b>      |
| Kod EAN          | <b>4008373130627</b> |
| Producent        | <b>Bostik</b>        |

### Opis produktu

Bezrozpuszczalny klej dyspersyjny z włóknami do wykładzin. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością początkową i krótkim czasem odparowania.

Do klejenia LVT, wykładzin PCV, wykładzin CV, linoleum, okładzin gumowych (od 3 mm, z gładkim spodem), wykładzin dywanowych z różnymi spodami, okładziny kokosowe i sizalowe, okładziny z korka ze spodnią warstwą z PCV.

### Rodzaje powierzchni

Płyty betonowe i jاستريچy (przygotowane uprzednio przy użyciu mas samopoziomujących).

### Przygotowanie podłoża

Klejone powierzchnie muszą być równe, suche, czyste, odfuszczone, wolne od smarów i olejów oraz kurzu. Podłoże powinno być wykonane zgodnie ze standardami sztuki budowlanej. Jeśli jest to konieczne powinno zostać odpowiednio wcześniej przygotowane poprzez zastosowanie środka gruntującego i masy samopoziomującej SL C330 TRAFIC lub innej w zależności od potrzeb. W przypadku wilgotności szczątkowej podłoża większej niż dopuszczalna, zastosować barierę odcinającą w postaci produktu HYTEC E336 XTREM. Należy usunąć stare okładziny podłogowe. W przypadku jاستريچu asfaltowego (lub innych niechłonnych podłoży) należy zawsze wylać masę samopoziomującą na grubość co najmniej 2 mm.

### Sposób użycia

STIX A930 MULTI FASER nakładać równomiernie na powierzchnię za pomocą pacy zębatej. W zależności od rodzaju okładziny podłogowej konieczne może być pozostawienie kleju na krótko do wstępnego odparowania. Następnie ułożyć wykładzinę na pokrytym klejem podłożu i dokładnie docisnąć tak, aby klej dobrze rozprowadził się po spodniej stronie. Po około 30-40 minutach należy ponownie docisnąć wykładzinę. Spoinowanie połączeń należy wykonać po 24 godzinach od przyklejenia wykładziny. Wykładziny LVT: należy układać na półwilgotnej warstwie kleju (test palca). Pozostawione przez pacę żebro kleju musi dać się całkowicie rozwałcować w celu uzyskania zamkniętej i płaskiej powierzchni klejącej. Wykładziny z gumy od 3 mm: należy zastosować pacę zębatą B1. W przypadku montażu cieńszych wykładzin oraz gdy przekroczony zostanie czas pracy może nastąpić odznaczenie się użębienia pacy na wierzchniej stronie wykładziny. Należy przestrzegać instrukcji producenta wykładzin. Przy zwiększonym obciążeniu termicznym oraz w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie) zalecane jest zastosowanie kleju STIX P956 2K.

### Zużycie

Wysokość zużycia zależy od rodzaju pacy zębatej i klejonej powierzchni.

Paca A2: ok. 300 g/m<sup>2</sup>

Paca B1: ok. 360 g/m<sup>2</sup>

Paca B2: ok. 600 g/m<sup>2</sup>

### Czyszczenie

Świeże plamy oraz pozostałości kleju zmyć przy użyciu wody. Utwardzony produkt należy usunąć mechanicznie.

**Czas schnięcia**

Klej po 24 godzinach osiąga pełną obciążalność.

**Uwagi**

Wykładziny korkowe z drewnianym fornirem mogą mieć zbyt duże dla kleju dyspersyjnego naprężenia. W takim przypadku należy sprawdzić zalecenia producenta okładziny dotyczące rodzaju kleju. W przypadku klejenia wykładzin na ogrzewaniu podłogowym należy wyłączyć je na 48 godzin przed układaniem podłogi i stopniowo przywracać do działania po całkowitym wyschnięciu kleju (około 48 godzin). Należy przestrzegać zaleceń producenta wykładziny. Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Opakowanie:** 13 kg