

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/giscofix-epdm-seal-klejenie-fartuchow-okiennych-epdm-p-473.html>

Bostik EPDM-Seal - 600ml - czarny - klejenie fartuchów okiennych EPDM

Cena brutto	57,79 zł
Cena netto	46,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	30609048
Kod EAN	8713572039188
Producent	Bostik
Opakowanie	kiełbaska 600ml

Opis produktu

EPDM to specjalistyczny, jednoskładnikowy, hybrydowy klejuszczelniaż, przeznaczony do membran EPDM i materiałów podobnego typu.

ZASTOSOWANIE

- W tzw. „systemach ciepłego montażu” klejenie fartuchów EPDM (jako wiatroizolacji) do podłoży takich jak: beton, stal, aluminium, drewno, gazobeton
- Klejenie i uszczelnianie membran oraz folii EPDM na dachach, fasadach, posadzkach itp.
- Uszczelnienia dekarские
- Naprawa membran EPDM
-

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Wysoka przyczepność początkowa
- Trwale elastyczny
- Znikomy skurcz
- Neutralny chemicznie (nie powoduje korozji)
- Bez izocyjanianów, silikonu, rozpuszczalników
- Bardzo dobra odporność na UV i czynniki atmosferyczne
- Przyczepny do suchych i lekko wilgotnych powierzchni
- Wysoka wytrzymałość na rozerwanie

RODZAJE POWIERZCHNI

EPDM, szkło, beton, tynk, ceramika budowlana, malowane lub impregnowane drewno, powierzchnie szklone, glazurowane, emaliowane, stal, miedź, cynk, aluminium i inne metale, wybrane tworzywa sztuczne. Nie stosować do podłoży bitumicznych, PE, PP, PTFE, gumy, kamienia naturalnego.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być suche, czyste i odtłuszczone. Wysoce wilgotna powierzchnia (np. betonowa) osłabia siłę wiązania. Przy połączeniach z silnie porowatymi i chłonnymi podłożami, np. beton, gazobeton, surowe drewno, zastosować odpowiedni podkład gruntujący, np. Bostik Primer MSP (beton i podłoża mineralne podobnego typu) lub Primer SX Black (drewno). Zasięgnąć porady w dziale technicznym Bostik. Powierzchnie niechłonne, gładkie, szklone, glazurowane, emaliowane zmyć za pomocą środka Bostik Solvent 300 i w razie potrzeby zagruntować za pomocą środka Bostik Prep M. W razie wątpliwości wykonać test przyczepności.

SPOSÓB UŻYCIA

Uszczelnianie szczelin / dylatacji:

Przy głębokich szczelinach zastosować sznur dylatacyjny, celem spłycenia szczeliny, uzyskania właściwego przekroju spoiny i uniknięcia trójkątnego styku masy z powierzchnią. Po nałożeniu masę wygładzić szpachelką, maczaną w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu maksymalnie 10 minut od aplikacji. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie po niej wody.

Klejenie:

Zapoznać się z instrukcją producenta EPDM. Nakładać równoległymi, pionowymi paskami, z zachowaniem niewielkich odstępów (w zależności od rozmiaru klejonych elementów). Zachować minimum 2 mm grubość spoiny (niezbędne dla poprawnego utwardzenia się kleju i skutecznego przenoszenia odkształceń). W przypadku membran i taśm EPDM zachować zakład co najmniej 5 cm. Połączyć klejone materiały i równomiernie docisnąć. Do wygładzenia najlepiej użyć silikonowego wałka.

Baza: **polimery, silany**

Kolor: **czarny**

Czas wiązania: **2 mm / 24 h przy +23°C i 50% RH**

Czas otwarty: **10 minut przy +23°C i 50% RH**

Wytrzymałość termiczna: **-40°C do +80°C**

Twardość Shore A: **60**

Zakres temperatur pracy: **+5°C do +35°C**