

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/multibond-22-dwuskładnikowy-mocny-klej-do-gumy-p-725.html>

MULTIBOND 22 - 800g+40g - dwuskładnikowy mocny klej do gumy

Cena brutto	95,33 zł
Cena netto	77,50 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	MB220800u
Kod EAN	5904257492005
Producent	MULTIBOND
Opakowanie	800g

Opis produktu

MULTIBOND 22 dwuskładnikowy mocny klej do gumy na bazie kauczuku polichloroprenowego, żywic i aktywnych napęlniaczy w roztworze rozpuszczalników organicznych; do klejenia gumy z gumą, taśmociągów z gumy na osnowach tkaninowych i metalowych. Łączy również skórę sztuczną i naturalną, tekstylia, metale oraz gumy twarde. Stosuje się go z 5%-wym dodatkiem utwardzacza MULTIBOND-22u (utwardzacz w zestawie).

Właściwości

Typ chem.: kauczuk polichloroprenowy

Postać: płyn

Kolor: czarny

Rozpuszczalnik: chlorek metylenu, czterochloroetylen

Lepkość : ok.5000 mPas

Gęstość: 0,86g/ml

Zawartość ciał stałych: 23%

Utwardzenie: przez odparowanie rozpuszczalnika + sieciowanie (MB-22u)

Czas nakładania (+23°C): 10-30min między warstwami, łączenie po 10-20min po ostatniej warstwie

Pełna wytrzymałość: >48h

Rozcieńczalniki: patrz TDS

Czas zużycia mieszanki kleju z utwardzaczem (100:5): 2h

Orientacyjne zużycie kleju: 200-600g/m²

Produkt utwardzony:

Postać: elastyczny kauczuk

Wytrzymałość na rozwarstwienie (guma-guma): 8daN/cm; na ścinanie: 30daN/mm²

Wytrzymałość termiczna: -20 +80(100)°C

Sposób użycia

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie klejone muszą być suche, wolne od kurzu, tłuszczu i oleju i innych materiałów o własnościach antyadhezyjnych. Do czyszczenia najlepiej nadaje się zmywacz MULTIBOND-61 lub 63 w zależności od rodzaju (wrażliwości) powierzchni.

Wykonanie klejenia:

1. Klej przed użyciem dokładnie wymieszać.
2. Kleić z dodatkiem 10% utwardzacza. Utwardzacz dodawać bezpośrednio przed użyciem kleju. Klej zmieszany z

utwardzaczem zużyć w ciągu 8 godzin.

3. Klej i łączone materiały powinny mieć temperaturę $18 \pm 25^{\circ}\text{C}$.

4. Powierzchnie materiałów przed sklejaniem zdrapać papierem ściernym lub przy użyciu szlifierki, a następnie oczyścić z pyłu szczotką.

5. Klej nanosić na łączone powierzchnie pędzlem o krótkim i twardym włosiu, trzykrotnie w odstępach $30 \div 45$ minut.

Nanoszenie kleju winno odbywać się przez wcieranie w podłoże. Trzecią warstwę kleju nanosić dla wyrównania powierzchni materiału, tj. warstwa kleju powinna wypełnić przestrzeń między splotami tkaniny wzmacniającej oraz pokrywać sploty.

6. Powierzchnie łączyć po upływie około 35min. od chwili naniesienia ostatniej warstwy kleju i silnie sprasować pod ciśnieniem $0,5 \div 0,6$ MPa w ciągu 5min.