

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/naprawy-plywajacych-podlog-parkietowych-bostik-nibowood-pk-inject-p-280.html>

NIBOWOOD PK INJECT - Naprawy pływających podłóg parkietowych

Dostępność	Wycofany
Kod EAN	4008373119356
Producent	Bostik

Opis produktu

Bostik Nibowood PK Iniect klej poliuretanowy do wypełniania pustek pod parkietami i wykładzinami laminowanymi:

- gotowy do użycia
- nie zawiera rozpuszczalnika
- właściwości wypełniające
- szybkie utwardzanie
- elastyczny
- proste i szybkie przetwarzanie
- niskie zużycie

Jednokomponentowy, bez rozpuszczalników i gotowy do użycia klej do wypełniania ubytków pod parkietami, laminatami. NIBOWOOD PK INJECT usuwa miejsca puste i ustala leżące na tych miejscach elementy parkietu lub laminatu. Pływające podłogi z parkietów i podłóg laminowanych mogą być klejone poprzez punktowe nanoszenie kleju. Klej używany na wszystkich popularnych podłożach, takich jak podłogi cementowe, również zawierające siarczan wapnia, jastrychy, asfalt lany i kamienne podłogi.

Przed użyciem zaaklimatyzować klej. Pustki pod okładzinami parkietowymi, ewentualnie pod wystającymi elementami parkietu należy zaznaczyć poprzez ostukanie. Wywiercone otwory o średnicy 1 - 4 mm powinny znaleźć się w środku zaznaczonych wcześniej. Aby uniknąć odprysków drewna, okleić otwory taśmą. Usunąć kurz z otworów. Następnie włożyć butelkę do wywierconego otworu i wstrzyknąć klej. Nadmiar produktu natychmiast usunąć wilgotnym ręcznikiem. Po wypełnieniu otworów usunąć taśmę i przez ok. 5 godzin obciążać powierzchnię, pod którą zaaplikowano NIBOWOOD PK INJEKT. Na końcu wywiercone otwory zamknąć kitem do drewna lub twardym woskiem, ewentualnie przy dużych średnicach wywierconych otworów - drewnianym kołkiem.

Wskazówka: unikać silnych wstrząsów w fazie wiązania kleju, np. przez częste chodzenie lub pukanie w elementy parkietu, drewna i paneli.