

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-stix-a970-electro-12kg-klej-elektroprzewodzaczy-do-wykładzin-p-789.html>

BOSTIK STIX A970 ELECTRO - 12kg - klej elektroprzewodzący do wykładzin

Cena brutto	702,96 zł
Cena netto	571,51 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	30615775
Kod EAN	4008373130634
Producent	Bostik
Opakowanie	12 kg

Opis produktu

Elektroprzewodzący klej dyspersyjny do układania wykładzin podłogowych.

ZASTOSOWANIE

Klej szczególnie przeznaczony do pomieszczeń wymagających eliminacji obciążeń elektrostatycznych, takich jak pomieszczenia IT, zakłady sprzętu elektronicznego, laboratoria, centra telekomunikacyjne i szpitale. Nadaje się do okładzin: elektroprzewodzących wykładzin PVC, linoleum, wykładzin kauczukowych, wykładzin tekstylnych igłowanych (elektroprzewodzących).

RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża mineralne, beton, jastrychy cementowe, anhydrytowe (istotna ocena stanu technicznego).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być nośne, mocne, oczyszczone, suche, wolne od kurzu, oleju, tłuszczu, wosku i innych substancji antyadhezyjnych. Usunąć stare okładziny. Do układania wykładzin podłogowych z PVC, linoleum, gumy i tekstyliów nie jest wymagane przygotowanie podłogi przewodzącym gruntem. Zgodnie z zaleceniami producentów posadzki klej należy kleić na taśmie (siatce) miedzianej. Minimalne wymagania na 30 m² powierzchni pomieszczenia to 1 wstęga miedziana. Całość musi zostać prawidłowo uziemiona przez elektryka.

SPOSÓB UŻYCIA

Klej przed użyciem należy dobrze wymieszać. Klej należy równomiernie rozprowadzić przy pomocy pacy zębatej. Następnie w przeciągu 15 minut ułożyć wykładzinę na mokre łoże klejowe i dokładnie docisnąć, tak aby klej dobrze rozprowadził się po spodniej stronie. Po około 45- 60 minutach należy ponownie docisnąć wykładzinę. Spoinowanie fug można wykonać po 24 godzinach od przyklejenia wykładziny. Klejenie linoleum: natychmiast lub maksymalnie w ciągu 10 minut ułożyć wykładzinę na łoże klejowe i dokładnie docisnąć, tak aby nie wytworzyły się pęcherze powietrza. Po około 30 minutach docisnąć ponownie wykładzinę i sprawdzić, czy nie ma pęcherzy powietrza, a jeśli to konieczne obciążyć końce wykładziny na czas schnięcia. Spoinowanie - najwcześniej po 48 godzinach.

NARZĘDZIA

Paca zębata.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu do czyszczenia stosować czystą wodę. W przypadku już związanego kleju należy usunąć mechanicznie.

